



**Electronic Drum Pad
Operation Manual**
**Elektronisches Drum-Pad
Bedienungsanleitung**
**電子ドラムパッド
操作マニュアル**

Light up the Life with Music

Dear Customer,

Thank you for choosing our product! We are deeply honored by your trust and support. For over 15 years, our brand has been dedicated to designing and refining portable electronic musical instruments, including electronic pianos, electronic drums, electronic keyboards, and more. Our mission is to deliver innovative, high-quality tools that inspire creativity and musical exploration. To ensure the best use of your instrument, we strongly recommend that you carefully read and follow the instructions and precautions outlined in this manual. This will help you to fully utilize the potential of your equipment while safeguarding your experience.

We sincerely hope this product brings you joy, convenience, and endless musical possibilities. Should you have any questions, concerns, or feedback, please do not hesitate to contact our customer service team. We are committed to providing prompt and professional support to enhance your journey with us.

Thank you once again for being part of our story. Let the music begin!

I. Specification:

1. 7.drum pad: (include crash cymbal, ride cymbal, open/close hi-hat, snare, high tom, low tom, floor tom)
- 2 drum pedals: (include 1 hi-hat, 1 bass drum)
2. 12 demo' songs,7 drum sounds,9 accompaniment
3. Volume Control: level 9
4. Speed Control:level 16
5. Could record and play
6. Audio input, match your cellphone, tablet, PC and other device which could support music.
7. With speaker, using as stereo
8. With built-in Li-battery (Only for the style with Li-battery)

II. Features:


1. The world's first Multinational、 portable、 and professional drum
2. Fit for family entertainment/friends gathering/and drum practice
3. Multi-sounds, simulated the real drum kits
4. The standard drum configuration and the extension interface for pedal could bring you real game experience about drum
5. Include accompaniment/ demo songs, control the playing speed free, this is the best choice for drum learning

6. Include recording function, get all your inspiration in record easily
7. With two high-quality stereo speakers
8. Audio input, chose any music you like to practice
9. Could connect with your earphone, will not disturb others when you're using this.
10. Support to connect external speaker, the sounds will be much shocking
11. USB MIDI port, connect PC to play with all the Midi software and electronic drum games, MIDI software like: Sonar, Cubase, Nuendo, Ezdrummer (this only work if the model with MIDI function)




III. Accessories:

Drum Kits*1, Pedals*1, Manual*1, Usb Cable*1, 3.5Audio Cable*1, Drum Stick*2, USB Adapter*1


IV. The appearance of drum kits




V. Device connecting map




USB Adapter



Pedal



Earphone or
Stereo (select
to connect)



Cellphone or
Computer or
tablet (select
to connect)

VI. Function Description

1	ON/OFF	Battery power switch
2	USB/DC 5V	USB port for power, by AC adapter or power bank
3	FOOT PEDAL	Pedals for Hi-Hat and Bass Drum
4	HEAD PHONE	Audio output interface
5	Mp3	Audio input interface
6	VOL-	Volume down
7	VOL+	Volume up
8	STYLE	Recycle different drum sounds
9	DEMO	Recycle demo songs
10	REC	Press "REC", when the LED light, the device could record
11	PLAY	Play the recording
12	RHY	Play accompaniment
13	START/STOP	Start to play/stop playing accompaniment the recording demo songs
14	T-	Control the playing speed of demo songs and accompaniment
15	T+	"Control the playing speed of demo songs and accompaniment"
16	POWER LED	POWER LED Plug in the power adapter,the LED light
17	REC LED	REC LED Press"REC", the LED light
18	CHARGE	CHARGE Charging LED indicator, only for lithium battery version."

VII. Pedal Instruction


1. This drum kits support one pedal Hi-hat and one bass drum as, both of them were single channel input.
 2. When the pedal doesn't plug into the "FOOT PEDAL" jack, Sounds will be Close hi-hat if you click "Open/close Hi-hat";When you inject the pedal in the jack, sounds will be Close hi-hat if you step on the pedal;Sounds will be open hi-hat while you step off.
 3. Once you inject the pedal in the side FOOT PEDAL jack, one of the pedal has "Bass drum" function, the other one is functioned for "Pedal Hi-hat";If you need Bass drum when you're playing, you have to step on the specified pedal.
- Mark:The pedal can not use mutually, for each one has its specified function

VIII.POWER ON/OFF

1. When you Switch on, you can tell from the LED light that this drum can be used.
2. After you switch on the drum kits, you can change the volume as you need.

IX.USB MIDI function (only work if the model with MIDI function)

1. When you're completely connecting the USB cable between the drum kits and computer, the MIDI Data could transmit well
 2. If you need transmitting USB Data, you should finish below step carefully
- *Please use standard USB cable
- *Compatible with Win XP/Vista/7/8 and Mac OSX, drive free and hot plug supporting.
- *Compatible with Sonar, Cubase, Nuendo, Ezdrummer, Etc, major Sequencer software and VST/VSTi and all kinds of MIDI Drum kits games



Note: The drum kit will enter into sleep situation without any action after 1 minute, wake up it by playing any pads.

X. Troubleshooting

Failure phenomenon	Reason	Solution
Power indicator does not work	External power adapters not plugged well or USB cable is not sorted well	Please check the external power cable
Abnormal sound	External power adapter Voltage shortage	Please Change another external power adapter
Pedal does not work	The interface is not connecting well	Please completely plug it
No sounds (Headphone or audio)	1. No power supply 2. volume is not adjusted well 3. earphone not connected to the right interface of our drum	Please check the level of VOL and make sure all the interface are connected well

XI. Cautions:

1. Do not use the drum kit in a wet, high temperature or dusty area
2. Keep the drum kit level when in use, Do not place the drum kit near areas with strong electric waves
3. Do not place the heavy objects on the product, to avoid impacting of the collision
4. Do not pull or twist the body or drum kits with 90°, it may damage the function,
5. Do not tamp with the wiring of this product with a cutter or other sharp tools, it may damage the functions,
6. When rolling up the drum kits after use, do not roll up too tight.

XII. Specification:

1. Product size 400(L)*305(W)*62MM Weight:680G
2. Input:USB DC 5V 1000mAh
3. Material:Silicone

Thank you for choosing OYAYO!

Dear Customer:

Thanks for your trust and purchase of our musical instruments! Your support is the driving force for our continuous pursuit of excellent quality. We will always provide you with a high-quality music experience with a professional attitude.

After-sales Service Commitment

This product enjoys a 1-year warranty service for the whole machine (calculated from the date of receipt)

During the warranty period, if there are product quality problems caused by non-human factors, we will provide free repair or replacement services

Please keep the purchase receipt as the basis for warranty

Contact us

If you encounter any problems during use or have suggestions for improvement, please feel free to contact us through the following methods:

Official after-sales email: ***support@oyayomusic.com***

Service response: reply within 48 hours on working days

Music is moving because of you, looking forward to creating more wonderful moments with you!

OYAYO

Light up the Life with Music

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Wir freuen uns sehr über Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Seit über 15 Jahren entwickelt und verfeinert unsere Marke tragbare elektronische Musikinstrumente, darunter E-Pianos, E-Drums, E-Keyboards und mehr. Unsere Mission ist es, innovative, hochwertige Instrumente zu entwickeln, die Kreativität und musikalische Entdeckungen inspirieren.

Um Ihr Instrument optimal nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen dringend, die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung sorgfältig zu lesen und zu befolgen. So können Sie das Potenzial Ihres Instruments voll ausschöpfen und gleichzeitig Ihr Erlebnis schützen.

Wir hoffen aufrichtig, dass Ihnen dieses Produkt Freude, Komfort und endlose musikalische Möglichkeiten bietet. Bei Fragen, Anliegen oder Feedback wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir sind bestrebt, Ihnen schnell und professionell zu helfen, um Ihre Erfahrung mit uns zu verbessern.

Nochmals vielen Dank, dass Sie Teil unserer Geschichte sind. Lasst die Musik beginnen!

I. Spezifikationen:

1. 7 Drum-Pad: (inkl. Crash-Becken, Ride-Becken, Hi-Hat (offen/geschlossen), Snare, High-Tom, Low-Tom, Floor-Tom)
- 2 Fußmaschinen: (inkl. 1 Hi-Hat, 1 Bass-Drum)
2. 12 Demo-Songs, 7 Drum-Sounds, 9 Begleitsounds
3. Lautstärkeregler: Stufe 9
4. Geschwindigkeitsregler: Stufe 16
5. Aufnahme und Wiedergabe möglich
6. Audioeingang für Handy, Tablet, PC und andere musikunterstützende Geräte.
7. Mit Lautsprecher, Stereo-Betrieb
8. Mit eingebautem Lithium-Akku (nur für Modelle mit Lithium-Akku)

II. Funktionen:


1. Das weltweit erste multinationale, tragbare und professionelle Schlagzeug.
2. Ideal für Familienunterhaltung, Treffen mit Freunden und zum Üben.
3. Mehrere Sounds, simuliert echte Schlagzeuge.
4. Die Standard-Schlagzeugkonfiguration und die Erweiterungsschnittstelle für Pedale bieten Ihnen ein realistisches Spielerlebnis.

5. Mit Begleit-/Demosongs und frei steuerbarer Spielgeschwindigkeit – die beste Wahl für das Schlagzeuglernen.
6. Mit Aufnahmefunktion – lassen Sie Ihre Inspirationen einfach aufzeichnen.
7. Mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.
8. Audioeingang: Wählen Sie Ihre Lieblingsmusik zum Üben.
9. Anschluss über Kopfhörer, stört andere nicht.
10. Anschluss externer Lautsprecher für einen noch beeindruckenderen Klang.
11. USB-MIDI-Anschluss: Verbinden Sie Ihren PC mit MIDI-Software und elektronischen Schlagzeugspielen, MIDI-Software wie Sonar, Cubase, Nuendo, Ezdrummer (nur bei Modellen mit MIDI-Funktion).




III. Zubehör:

1 Schlagzeug, 1 Pedal, 1 Handbuch, 1 USB-Kabel, 1 3,5-mm-Audiokabel, 2 Drumsticks, 1 USB-Adapter


IV. Das Erscheinungsbild von Schlagzeugen




V. Geräteanschlussplan




USB-Adapter



Pedal



Kopfhörer
oder
Stereoanlage
(zum
Verbinden
auswählen)



Handy,
Computer
oder Tablet
(zum
Verbinden
auswählen)

VI. Funktionsbeschreibung

1	ON/OFF	Batterieschalter
2	USB/DC 5V	USB-Anschluss für Stromversorgung über Netzteil oder Powerbank
3	FOOT PEDAL	Pedale für Hi-Hat und Bassdrum
4	HEAD PHONE	Audioausgang
5	Mp3	Audioeingang
6	VOL-	Lautstärke verringern
7	VOL+	Lautstärke erhöhen
8	STYLE	Verschiedene Drum-Sounds wiedergeben
9	DEMO	Demo-Songs wiedergeben
10	REC	Drücken Sie „REC“. Sobald die LED leuchtet, ist das Gerät aufnahmebereit.
11	PLAY	Aufnahme starten
12	RHY	Begleitung abspielen
13	START/STOP	Wiedergabe starten/stoppen
14	T-	Geschwindigkeit der Demo-Songs und der Begleitung steuern
15	T+	Geschwindigkeit der Demo-Songs und der Begleitung steuern
16	POWER LED	Netzteil anschließen. Die LED leuchtet.
17	REC LED	Drücken Sie „REC“. Die LED leuchtet.
18	CHARGE	Lade-LED (nur bei Lithium-Batterie-Version).

VII. Pedal-Anleitung

1. Dieses Drum-Kit unterstützt ein Hi-Hat-Pedal und eine Bassdrum, da beide über einen Einkanaleingang verfügen.
 2. Wenn das Pedal nicht an die „FOOT PEDAL“-Buchse angeschlossen ist, ertönt der Hi-Hat-Sound, wenn Sie auf „Open/close Hi-Hat“ klicken. Stecken Sie das Pedal in die Buchse, ertönt der Hi-Hat-Sound, wenn Sie darauf treten. Beim Loslassen des Pedals ertönt der Hi-Hat-Sound.
 3. Stecken Sie das Pedal in die seitliche „FOOT PEDAL“-Buchse, hat eines der Pedale die Funktion „Bassdrum“, das andere die Funktion „Pedal Hi-Hat“. Wenn Sie beim Spielen die Bassdrum benötigen, müssen Sie das entsprechende Pedal betätigen.
- Hinweis: Die Pedale können nicht gleichzeitig verwendet werden, da jedes Pedal seine eigene Funktion hat.

VIII. EIN-/AUSSCHALTEN

1. Nach dem Einschalten leuchtet die LED, um zu erkennen, dass das Schlagzeug einsatzbereit ist.
2. Nach dem Einschalten des Schlagzeugs können Sie die Lautstärke nach Bedarf anpassen.


IX.USB-MIDI-Funktion (nur bei Modellen mit MIDI-Funktion)

1. Schließen Sie das USB-Kabel zwischen Drum-Kit und Computer vollständig an, damit die MIDI-Daten einwandfrei übertragen werden.
2. Führen Sie die folgenden Schritte sorgfältig durch, wenn Sie USB-Daten übertragen möchten.

*Bitte verwenden Sie ein Standard-USB-Kabel.

*Kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8 und Mac OS X, laufwerksfrei und Hot-Plug-fähig.

*Kompatibel mit Sonar, Cubase, Nuendo, Ezdrummer usw., gängigen Sequenzer-Softwares, VST/VSTi und allen Arten von MIDI-Drum-Kit-Spielen.



Hinweis: Das Schlagzeug wechselt nach 1 Minute ohne Aktion in den Ruhezustand. Wecken Sie es durch Spielen eines beliebigen Pads auf.

X. Fehlerbehebung

Fehlerphänomen	Ursache	Lösung
Betriebsanzeige funktioniert nicht	Externe Netzteile nicht richtig angeschlossen oder USB-Kabel nicht korrekt sortiert.	Bitte überprüfen Sie das externe Stromkabel.
Ungewöhnliche Geräusche	Spannungsmangel am externen Netzteil.	Bitte verwenden Sie ein anderes externes Netzteil.
Pedal funktioniert nicht	Die Schnittstelle verbindet sich nicht richtig.	Bitte schließen Sie es vollständig an.
Kein Ton (Kopfhörer oder Audio)	1. Keine Stromversorgung. 2. Die Lautstärke ist nicht richtig eingestellt. 3. Der Kopfhörer ist nicht mit der richtigen Schnittstelle unseres Schlagzeugs verbunden.	Bitte überprüfen Sie die Lautstärke und stellen Sie sicher, dass alle Schnittstellen ordnungsgemäß angeschlossen sind.

XI. Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie das Schlagzeug nicht in feuchter, heißer oder staubiger Umgebung.
2. Halten Sie das Schlagzeug während des Gebrauchs waagerecht. Stellen Sie es nicht in der Nähe starker elektrischer Wellen auf.
3. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt, um Stöße zu vermeiden.
4. Ziehen oder verdrehen Sie das Gehäuse oder das Schlagzeug nicht um 90 Grad, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
5. Beschädigen Sie die Verkabelung dieses Produkts nicht mit einem Cuttermesser oder anderen scharfen Werkzeugen, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
6. Rollen Sie das Schlagzeug nach Gebrauch nicht zu fest auf.

XII. Spezifikationen:

1. Abmessungen: 400 (L) x 305 (B) x 62 mm, Gewicht: 680g
2. Eingang: USB DC 5V, 1000mAh
3. Material: Silikon

Vielen Dank, dass Sie sich für OYAYO entschieden haben!

Lieber Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf unserer Musikinstrumente! Ihre Unterstützung ist die treibende Kraft für unser kontinuierliches Streben nach exzellenter Qualität. Wir bieten Ihnen stets ein hochwertiges Musikerlebnis mit professioneller Einstellung.

Verpflichtung zum Kundendienst

Für dieses Produkt gilt eine 1-jährige Garantie auf das gesamte Gerät (ab Kaufdatum).

Während der Garantiezeit bieten wir bei Qualitätsproblemen, die nicht auf menschliches Verschulden zurückzuführen sind, kostenlose Reparatur oder Ersatz an.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Garantiegrundlage auf.

Kontaktieren Sie uns

Bei Problemen oder Verbesserungsvorschlägen können Sie uns gerne wie folgt kontaktieren:

Offizielle Kundendienst-E-Mail: ***support@oyayomusic.com***

Service-Antwort: Antwort innerhalb von 48 Stunden an Werktagen

Musik bewegt sich dank Ihnen. Wir freuen uns darauf, noch mehr schöne Momente mit Ihnen zu erleben!

OYAYO

Light up the Life with Music

お客様へ

このたびは弊社製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。皆様からのご信頼とご支援に、心より感謝申し上げます。

弊社ブランドは、15年以上にわたり、電子ピアノ・電子ドラム・電子キーボードなどのポータブル電子楽器の開発・改良に取り組んでまいりました。私たちの使命は、創造性と音楽への探求心を刺激する、革新的かつ高品質なツールを提供することです。

本製品を最大限にご活用いただくために、本取扱説明書に記載の使用方法および注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いいただきますようお願いいたします。それにより、製品の性能を最大限に引き出し、より良い音楽体験をお楽しみいただけます。

本製品が、お客様に喜びと利便性、そして無限の音楽の可能性をもたらすことを心より願っております。ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽に弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

今後とも弊社製品をどうぞよろしくお願い申し上げます。
さあ、音楽の旅を始めましょう！

I、機能概要

- ・7パッドモデル：クラッシュシンバル、シンバル・ベル、オープン/クローズハイハット、スネアドラム、ハイタム、ミッドタム、フロアタム（各1個）
- ・2ドラムペダル（ハイハットペダル、バスドラムペダル）
- ・内蔵楽曲・リズムパターン：12種類のデモ曲、7種類のドラムキット、9種類の伴奏リズム
- ・音量調整：9段階
- ・演奏速度調整：16段階
- ・録音・再生機能：演奏したリズムを録音・再生可能
- ・内蔵スピーカー：外部オーディオ入力、スマートフォン、iPad、PCなどの音楽機器と接続可能
- ・ステレオスピーカー搭載、スピーカーとしても使用可能
- ・内蔵リチウムバッテリー（リチウムバッテリーモデルのみ）

II、特徴



1. 世界初のポータブル多機能内蔵ステレオスピーカー搭載電子ドラム
2. 家庭でのエンターテインメントや友人とのセッション、ドラム練習に最適
3. 多彩な音色とリアルな打楽器の効果を再現
4. 標準的なドラムパッド構成とペダル拡張インターフェースにより、リアルなドラム体験を提供

- 5.内蔵デモ曲、再生速度の調整が可能で、ドラム練習に最適な学習ツール
- 6.内蔵録音機能で、アイデアや演奏をいつでも記録可能
- 7.デュアル・ステレオスピーカーシステム搭載、どこでも音楽を楽しめる
- 8.オーディオ入力端子により、好きな音楽を流しながらドラム練習が可能
- 9.ヘッドホン接続対応で、練習中に周囲を気にせず集中できる
- 10.外部スピーカー接続可能で、より迫力のある音を楽しめる
- 11.USB-MIDIインターフェースでPCを接続し、MIDIソフトや電子ドラムゲームを楽しめる（MIDI対応ソフト：Sonar、Cubase、Nuendo、Ezdrummerなど）



III、付属品

電子ドラム *1、ペダル *1、ドラムスティック *2、取扱説明書 *1、USBケーブル *1、3.5mmオーディオケーブル *1、電源アダプター *1


IV、ボタン機能とドラムヘッド図示



V. 接続機器の接続図




②




USB電源アダプター

③




フットペダル

④



スピーカーまたはヘッドフォン(オプションで接続可)

⑤



スマートフォン/コンピューター/タブレット(オプションで接続可)

VI.機能説明

1	ON/OFF	電源スイッチ
2	USB/DC 5V	USB電源入力、電源アダプターやモバイルバッテリーで電源供給可能
3	FOOT PEDAL	フットペダル(ハイハット) フットペダル(バスドラム)
4	HEAD PHONE	ヘッドフォンまたはスピーカー
5	Mp3	音声フォーマット入力対応、スマートフォン、iPad、パソコンなどの音楽再生可能な電子機器に接続可能
6	VOL-	音量- :すべての音量を下げる
7	VOL+	音量+ :すべての音量を上げる
8	STYLE	ドラムセット :ドラムセットを切り替える(ループ)
9	DEMO	デモ曲 :デモ曲を切り替える(ループ)
10	REC	録音:RECボタンを押すと録音ランプが点滅し、録音開始
11	PLAY	録音再生 録音を再生
12	RHY	バックトラック再生 バックトラックの再生
13	START/STOP	録音・バックトラック・デモ曲の開始/停止 開始または停止します
14	T-	テンポ-:デモ曲やバックトラックのテンポを下げる
15	T+	テンポ+ :デモ曲やバックトラックのテンポを上げる
16	POWER LED	電源ランプ:電源が接続されると点灯
17	REC LED	録音ボタン:録音ボタンを押すと、録音ランプが点滅して録音開始
18	CHARGE	充電ランプ:リチウム電池バージョン専用、充電ランプが点灯します

VII、ペダルの説明

1. このドラムキットは、ハイハットペダルとバスドラムペダルをそれぞれ1つつサポートします。どちらもシングルチャンネル入力です。
2. ペダルが「FOOT PEDAL」ジャックに接続されていない場合、「Open/close Hi-hat」をクリックするとクローズハイハットの音が鳴ります。ペダルをジャックに接続した場合、ペダルを踏むとクローズハイハットの音が鳴り、踏まないとオープンハイハットの音が鳴ります。
3. ペダルをサイドのFOOT PEDALジャックに接続すると、片方のペダルが「バスドラム」機能、もう片方が「ペダルハイハット」機能になります。演奏中にバスドラムが必要な場合は、指定されたペダルを踏む必要があります。


注：ペダルは相互に使用できません。それぞれに特定の機能があります。

VIII、電源のオン/オフ

1. 電源を入れると、LEDライトが点灯し、ドラムが使用可能であることがわかります。
2. ドラムキットの電源を入れた後、必要に応じて音量を調整できます。

IX、USB MIDI機能 (MIDI機能搭載モデルのみ)

1. ドラムキットとコンピューターをUSBケーブルで完全に接続すれば、MIDIデータの転送が可能になります。
2. USBデータの転送が必要な場合は、以下の手順を慎重に行ってください。
 - *標準のUSBケーブルをご使用ください。
 - *Windows XP/Vista/7/8、Mac OSXに対応し、ドライブレスでホットプラグに対応しています。
 - *Sonar、Cubase、Nuendo、Ezdrummerなどの主要なシーケンサーソフトウェア、VST/VSTi、そしてあらゆる種類のMIDIドラムキットゲームに対応しています。



注：ドラムキットは1分間何も操作しないとスリープ状態になります。パッドを弾くとスリープ状態から復帰します。

X、トラブルシューティング

故障現象	原因	解決策
電源インジケーターが点灯しない	外部電源アダプターがしっかりと差し込まれていない、またはUSBケーブルがきちんと接続されていない	外部電源ケーブルを確認してください
異音	外部電源アダプターの電圧不足	別の外部電源アダプターに交換してください
ペダルが動作しない	インターフェースの接続が不十分	完全に差し込んでください
音が出ない（ヘッドホンまたはオーディオ）	1. 電源が供給されていない 2. 音量が適切に調整されていない 3. イヤホンがドラムの正しいインターフェースに接続されていない	音量レベルを確認し、すべてのインターフェースが正しく接続されていることを確認してください

XI、注意事項:

1. ドラムキットは、湿気、高温、ほこりの多い場所で使用しないでください。
2. 使用中はドラムキットを水平に保ち、電波の強い場所に置かないでください。
3. 衝突による衝撃を避けるため、製品の上に重い物を置かないでください。
4. 本体またはドラムキットを90度以上引っ張ったり、ねじったりしないでください。機能が損なわれる可能性があります。
5. カッターなどの鋭利な工具で本製品の配線を切断しないでください。機能が損なわれる可能性があります。
6. 使用後にドラムキットを巻き取る際は、きつく巻きすぎないでください。

XII. 仕様:

1. 製品サイズ：400(L)×305(W)×62mm 重量：680g
2. 入力：USB DC 5V 1000mAh
3. 材質：シリコン

OYAYOをお選びいただきありがとうございます。

お客様へ：

この度は当社の楽器をお選びいただき、心より感謝申し上げます。お客様のご支援は、当社が優れた品質を追求し続けるための大きな力となっております。これからもプロフェッショナルな姿勢で、高品質な音楽体験をお届けいたします。

アフターサービスについて

本製品には、全体的に1年間の保証サービスが提供されます（受領日から計算）。保証期間内に人為的要因以外で製品に問題が発生した場合、無料で修理または交換サービスを提供いたします。

保証を受けるために、購入領収書の保管をお願い申し上げます。

お問い合わせ

使用中に問題が発生したり、改善のご提案がある場合は、以下の方法でお気軽にお問い合わせください：

公式アフターサービスメール：***support@oyayomusic.com***

サービス対応：営業日内に48時間以内に返信いたします。

音楽はあなたのおかげで動きます。あなたと共に、さらに素晴らしい瞬間を創り出すことを楽しみにしております！

OYAYO

Light up the Life with Music